



Crimpen, Montieren, Demontieren






Krimpen

- Litzen max. 4 mm abisolieren
- // geeignete Einstellung des Crimpwerkzeuges wählen
- // Crimpkontakt in Positionierer legen
- // Litze in Crimpkelch des Kontaktes legen
- // Crimpzange betätigen

Montieren

Kontakt aus Zange nehmen und in gewünschte Position des Isolierkörpers einstecken

Kontakte entriegeln

Schraubendreher an Kontakt des Werkzeugs ansetzen, Isolierkörper gelöst werden, benötigt man außer einem kleinen Schraubendreher

- // weißen Ring mit Hilfe des Schraubendrehers aus dem Isolierkörper drücken
- // gewünschte Kontakte aus Isolierkörper ziehen
- // weißen Ring wieder in Isolierkörper einstecken
- // Kontakte wieder in Isolierkörper einführen

Schirmanbindung

- Klemmeinsatz auf Isolierkörper aufstecken
- // Schirmgeflecht nach hinten über den EMV O-Ring des Klemmeinsatzes umlegen
- // Schirmgeflecht ggf. kürzen

 **Schirmgeflecht der Dichtigkeit gewährleisten.**